

**2****OPERATIONSFÖRTECKNING :  
BRÄNSLESYSTEM - FÖRGASARE****XM  
140-000/1**

1

OPERATIONS- NUMMER	BENÄMNING	BILMODELL		
		XM	XM. V6	XM. D12
	Typ Motor	XU 10	ZPJ	XUD 11
<b>XM.140-000/1</b>	Operationsförteckning Bränslesystem - Förgasare			
<b>XM.140-000/2</b>	Verktyg (alla bilmodeller)	X	X	X
<b>XM.142-000/1</b>	Allmänt om förgasare	X		
<b>XM.142-00/1</b>	Tekniska data förgasare SOLEX 34-34.Z1	X		
<b>XM.142-0/1</b>	Kontroll och inställning av förgasare SOLEX 34-34.Z1	X		
<b>XM.144-00/1</b>	Allmänt om olika insprutningstyper (RDZ/R6A/RFZ/SFZ)	X	X	
<b>XM.144-00/3</b>	Tekniska data för insprutning "Jetronic LE 2" R6A	X		
<b>XM.144-00/6</b>	Tekniska data för insprutning "FENIX 3" SFZ (R15-05/US83/R15-04)		X	
<b>XM.144-0/3</b>	Kontroll och inställning av insprutning "Jetronic LE 2" R6A	X		
<b>XM.144-0/6</b>	Kontroll och inställning av insprutning "FENIX 3" SFZ (R15-05/US83/R15-04)		X	
<b>XM.146-00/1</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet LUCAS DIESEL Sugmotor XUD11 ( P9A)			X
<b>XM.146-00/2</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet LUCAS DIESEL Motor XUD11 turbo (P8A)			X
<b>XM.146-00/3</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet BOSCH Sugmotor XUD11 (P9A)			X
<b>XM.146-00/4</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet BOSCH Motor XUD11 turbo (P8A) 5-VXL			X
<b>XM.146-00/5</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet BOSCH Motor XUD11 turbo (P8A) Automat			X
<b>XM.146-00/6</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet BOSCH Motor XUD11 turbo (PHZ) 5-VXL			X
<b>XM.146-00/7</b>	Tekniska data för dieselsprutningssystemet BOSCH Motor XUD11 turbo (PHZ) Automat			X
<b>XM.146-0/1</b>	Kontroll och inställning av dieselsprutningssystemet LUCAS DIESEL			X
<b>XM.146-0/2</b>	Kontroll och inställning av dieselsprutningssystemet BOSCH			



OPERATIONS- NUMMER	BENÄMNING	BILMODELL		
		XM	XM. V6	XM. DI2
	familj Motor	xu 10	ZPJ	XUD 11
<b>XM.146-1/1</b>	Demontering och montering av insprutningspumpen LUCAS DIESEL			X
<b>XM.146-1/2</b>	Demontering och montering av insprutningspumpen BOSCH			
<b>XM. 150-00/1</b>	Tekniska data för turbokompressor			X
<b>XM. 150-0/1</b>	Kontroll av spelet i turbokompressor			X
<b>XM. 151-1/1</b>	Demontering och montering av turbokompressor			X
<b>XM. 171-00/1</b>	Tekniska data för LUFT-kretsar Motor XU 10	X		
<b>XM. 171-00/2</b>	Tekniska data för LUFT-kretsar Motor ZPJ		X	
<b>XM. 171-00/3</b>	Tekniska data för LUFT-kretsar Motor XUD11			X
<b>XM. 175-00/1</b>	Tekniska data för bränslesystem Bensin (Förgasarmotor)	X		
<b>XM. 175-00/2</b>	Tekniska data för bränslesystem Bensin (Insprutningsmotor)		X	
<b>XM. 175-00/3</b>	Tekniska data för bränslesystem Diesel			X
<b>XM. 175-1/1</b>	Demontering och montering av bränsletank	X	X	X
<b>XM. 175-1/2</b>	Demontering och montering av övre påfyllningsrör till bränsletank	X	X	X